

ORAC DECOR INSTALLÁCIÓ

Fal előkészítés:

- A fal lehet glettelt vagy festett, a felületnek mind a két esetben erősnek és egyenletesnek kell lennie. Az egyenletes felület biztosítja a termék megfelelő felfekvését, az erős felület pedig ellenáll a ragasztó száradása során fellépő feszültségnek.
- A porózus felületet mélyalapozóval megkötjük. Fontos, hogy a rétegek között a mélyalapozás minden esetben megtörténjen, hiszen az erős felület így biztosítható.
- A megfelelően előkészített felületnek teljesen száraz, nedvességtől mentesnek kell lennie! Nem szabad felhelyezni frissen glettelt, festett vagy mélyalapozott felületre. Nagyon fontos a száraz, egyenletes hőmérsékletű felület!
- Mennyezeti-, illetve falfűtés esetén fontos, hogy azok hőmérséklete ne lépje túl a 65 °C-ot.

Termék előkészítése:

- A terméket a dobozból kivéve portalanítani kell (a por a gyártás során kerülhet rá).
- A léceket felrakás előtt temperálni kell: 1-2 napig abban a helyiségben kell tárolni a terméket, ahol installálva lesz. Az ideális hőmérséklet a temperáláshoz 22 °C körüli.
- A termék alapozott, minden típusú festék tapadása biztosított a gyári felületen.

Installáció:

- Pisztolyból egyenletesen hordjuk fel a ragasztót alul és felül a profil teljes hosszában. A beépített nút a pisztoly megvezetésére szolgál. Felhelyezzük a felületre, egyenletesen rányomjuk 10 cm-ként a mennyezeten és az oldalfalon is! A ragasztó felesleget spaklival eltávolítjuk.
- A portalanított illesztések egyik oldalát DecoFix Ultra (FX400) ragasztóval kenjük meg, majd egymáshoz illesztjük a falon a léceket úgy, hogy kb. 1 mm hézag maradjon. A ragasztó felesleget eltávolítjuk spaklival. Ez az anyag a száradás során tágul, ezért kb. 2 óra múlva újra ellenőrizzük minden illesztést. Amennyiben szükséges akkor a száradás alatt keletkező felesleget eltávolítjuk a lécekről acetonnal. A DecoFix Ultra nagyon keményre köt, ha nem távolítjuk el még kötés előtt ezt a felesleget, utána már nagyon nehéz egyenletesre csiszolni.
- A flexibilis léceknél ajánlott szögeket használni.
- A DecoFix Hidro (FDP700) ragasztót kültéren minden esetben, belül pedig olyan helyeken használjuk, ahol a felület nem porózus (pl., üveg, tapéta). Beltérben, új építésű házaknál, magas páratartalmú, alacsony hőmérsékletű helyiségekben is ezzel a ragasztóval kell dolgozni.
- Száradás után a hézagokat tömítjük, amihez a DecoFix Pro-t vagy a DecoFix Hydro-t használjuk. 24 óra elteltével csiszoljuk, portalanítjuk és festjük.
- Az illesztéseket, toldásokat ajánlott a gyártó saját FL300-as termékének használatával javítani. Ezzel a készre kevert termékkel kell, japán spakli segítségével, minimum két soron javítani az illesztéseket, toldásokat. Az extra mennyiséget távolítsuk el. Teljes száradás után finom szemcsés (150-180 szemcse finomság) csiszolópapírral lehet csiszolni, formázni, majd portalanítást követően lehet festeni. A kötési idő kb. 15 perc, de ez a mélység függvénye. Egy tubus FL300 W-s profilok esetében 10 db-ra elegendő (20 méternyi panel), egyéb termékeknél pedig 15 db-ra (30 méter).

3D fali panelek felrakása

- A 3D-s fali panelek installációjakor több szempontot is figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy tudjuk, hogyan kell dolgoznunk pontosan. Függetlenül a panel típusától (lineáris vagy nem-lineáris) és a panelezés magasságától (két méter feletti, illetve két méter alatti).

- Nem-lineáris panelek (W112, W113, W120, W121, W130)

Minden esetben csak az FDP700-at szükséges használnunk, nem szükséges sem illesztő ragasztó, sem Decofiller. Ha teljes falfelületre installáljuk a terméket, fejnélküli csavarokkal extra rögzítést érhetünk el.

- Lineáris panelek (W108, W109, W110, W111, W114, W116)

---> Két méternél alacsonyabb panelezésnél: csak FDP700-at és FL300-at szükséges használni

A lábazat és a 3D panel, valamint a mennyezet és a 3D panel között mindig hagyjunk 1 mm dilatációs rést. Ügyeljünk arra, hogy ebbe semmilyen ragasztó ne kerüljön.

A 3D panel hosszanti oldalát három helyen, valamint mindkét rövidebb végén kenjük be az FDP700-zal. A Decofillert a vízszintes illesztésekhez használjuk.

---> Két méternél magasabb panelezésnél: az FDP700 és FL300 mellett FX400-ra is szükségünk lesz

A léceket eltávolítva kell illeszteni - a két léccel találkozásánál, a rövidebb oldalon pedig az FX400-at használjuk. Ügyeljünk arra, hogy a dilatációs részbe itt se kerüljön semmilyen ragasztó. Nagy falfelületek panelezésekor fejnélküli csavarok beverésével extra rögzítést érhetünk el.

Képekkel illusztrált felrakási útmutatók, videók:

<https://www.oracdecor.com/en/installation>